

**Art: 101640-21** Takbåge paket 2

Passar till följande modeller:

**Fendt** 822 S4  
822 S4 (NON SCR)  
824 S4  
824 S4 (NON SCR)  
826 S4  
826 S4 (NON SCR)  
828 S4  
828 S4 (NON SCR)

927 S4  
927 S4 (NON SCR)

930 S4  
930 S4 (NON SCR)  
933 S4  
933 S4 (NON SCR)  
936 S4  
936 S4 (NON SCR)  
939 S4

**Art: 101740-21** Takbåge paket 2

Passar till följande modeller:

**Fendt** 310 S4  
311 S4  
312 S4  
313 S4

512 S4  
512NA S4  
513 S4  
513NA S4  
514 S4  
514NA S4  
516 S4  
516 NA S4

714 S4 (EEA - NON SCR)  
714 S4  
714NA S4  
716 S4 (EEA - NON SCR)  
716 S4  
716NA S4  
718 S4 (EEA - NON SCR)  
718 S4  
718NA S4

720 S4 (EEA - NON SCR)  
720 S4  
720NA S4  
722 S4 (EEA - NON SCR)  
722 S4  
722NA S4  
724 S4 (EEA - NON SCR)  
724 S4  
724NA S4